



INSTRUKCJA - MONTAŻ MASKOWNICY DOLNEJ (8477-D4-XX)


MASKOWNICE PRZEZNACZONE SĄ DO MONTAŻU W SZAFACH Z-SERVER
W CELU OGRANICZANIA PRZEPŁYWU POWIETRZA MIĘDZY SZAFĄ A PODŁOGĄ
(DO ZASTOSOWANIA W KORYTARZACH (ZIMNY/CIEPŁY) BOKSÓW DC)

STANDARDOWA SZAFKA Z-SERVER


SZAFKA Z-SERVER Z ZESPOŁEM JEZDNYM



A
0.300





A




B

B
0.300



MONTAŻ W SZAFIE Z ZESPOŁEM JEZDNYM WYMAGA DOSTĘPU OD SPODU SZAFY



ŚRUBA SAMOFORMUJĄCA M6

USZCZELKA

MASKOWNICĘ PRZYKRĘCAĆ DO SŁUPA POZIOMEGO ZA POMOCĄ
ŚRUB SAMOFORMUJĄCYCH M6 (UŻYĆ NASADKI 10mm LUB BITA TORX T25)
OD WEWNĘTRZNEJ STRONY

Kreślił	Nazwisko	J. ENGLER	15.12.2022
ZPAS GROUP		Zakład Produkcji Automatyki Sieciowej S.A. Przygórze 209, 57-431 Wolińbórz Tel. 748 720 100 Fax. 748 724 074 info@zpas.pl www.zpas.pl	Format A2 Język PL
Nazwa instrukcji		Numer instrukcji	Skala
MONTAŻ MASKOWNICY DOLNEJ		8477-D4-XX	1 0.04

8477-D4-XX_INSTRUKCJA_MASKOWNIC